



Gebruiksaanwijzing witte Espresso-Clean pad: Reinigen / hygiënisch schoonmaken

- a) Haal de padhouder uit uw Senseo apparaat en spoel deze onder de kraan schoon.
- b) Plaats de padhouder terug in uw Senseo apparaat.
- c) Leg de witte Espresso-Clean pad in de padhouder en plaats deze in de machine. Sluit de deksel. Zet een schoon leeg glas onder de uitstroom opening.
- d) Druk op de knop voor het zetten van één kop koffie. Er wordt nu heet water onder hoge druk door de reinigingspad geperst, waardoor het gehele binnenwerk (inclusief deksel) en ook de uitstroom opening gereinigd wordt.
- e) Als de Senseo gestopt is, kunt u het opgevangen vervuilde water in de spoelbak ledigen en het glas herplaatsten. Wacht \pm 2 minuten en herhaal dan nog 1x handeling d.
- f) Haal de padhouder uit uw Senseo apparaat en verwijder de Espresso-Clean pad.

Vervolg gele Espresso-Clean pad:

- g) Leg de gele Espresso-Clean pad in de padhouder en sluit de deksel. Plaats het glas terug onder de uitstroom opening.
- h) Herhaal de handelingen bij punt d,e en f. Bij deze gele pad hoeft u geen twee minuten te wachten. U kunt de pad direct verwijderen.
- n) Spoel de padhouder even af onder de kraan.
- o) Uw Senseo apparaat is nu weer gereed voor gebruik.